

zinsano




www.zinsano.com
Call Center
0-2888-2777

S บริษัท สิ้นสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
SING SANGUAN & SONS CO.,LTD.

130 หมู่ 2 ถนนรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอสองแคว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 81130
130 Moo 2 Rotrang Kao Rd. Samrongtai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel: +66 2 888-2777 Fax: +66 2 888-2799 www.zinsano.com

zinsano



MANUAL GUIDE
Angle Grinder 4" AG6804
คู่มือการใช้งาน เครื่องเจียร 4 นิ้ว

บทนำ Introduction

บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ เราพัฒนาก้าวหน้ามาอีกขั้นด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือช่าง ที่ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยมาตรฐาน Zinsano เราพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต ใส่ใจคัดสรรวัสดุคุณภาพ ให้สินค้าทุกชิ้นเหนือกว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษสุด ทั้งการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งกว่าประหยัดเวลา และประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง ในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างจะมีสัญลักษณ์แสดงถึงการใช้งานอย่างปลอดภัยและสัญลักษณ์อื่นๆอีกหลายประเภทเพื่อให้กลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานได้ศึกษาก่อนการใช้งาน

Thank you for purchasing this product. We strive to develop Power Tools which always meet high quality standard of Zinsano. We always take good care of every procedure of manufacturing, choose quality materials for making the products that contain high performance including comfortable and safety to use, saving time and extra-works at reasonable prices. Moreover our product contain the symbol shown about safety precautions and proper application symbols for customers to read before use.

ติดต่อฝ่ายบริการ

ติดต่อแจ้งซ่อมที่ฝ่ายบริการ	Contact Service Center
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.	Monday - Friday 08.00 am. - 06.00 pm.
โทรศัพท์ : 02-888-2777 ต่อ ฝ่ายบริการ	Telephone : 02-888-2777 Ext. Service Center
โทรสาร : 02-888-2799	Fax. : 02-888-2799

8. Replacing the carbon brushes

1. Replacing the carbon brushes, when the tool can not run or too much sparkle.
2. Carbon brushes which are worn out (burned, broken or shorter than 5 mm.) have to be replaced by new ones.
3. Always replace both carbon brushes at the same time and use the brush by original manufacturer.
4. Because the carbon brush is internal, so please change the brushes by our maintenance service center.
5. After placing the new carbon brushes, let the tool run for some minutes so that the brushes fit better.
6. Should remove carbon brush off all the time when remove the device such as a buoy or gearbox for prevent damage.

Maintenance

1. Always disconnect the tool before carrying out inspection or cleaning. Never use water or other liquids to clean the tool. Clean the tool by brushing it with a brush.
2. The air-vent of the tool should be cleaned regularly by using wind blow to avoid the motor too hot due to air-vent blocked.
3. Always check if the components of the tool are fixed well.
4. The housing should be without trace of crack or damage.
5. Always check if the cable is without damage

Caution: make sure that the tool in position switch off and unplug the tools before the operation. Do not use the fuel, benzene, thinner, alcohol or of the same materials because it may cause the tool has the wrong shape, color fading or broken. For the safety and reliability of the product. Should be used a service center certified Zinsano a repair operation, maintenance, and other settings. In addition, should be use of genuine spare parts Zinsano.

สารบัญ Table of contents

ภาษาไทย

เงื่อนไขการรับประกัน	3
สัญลักษณ์ที่ควรทราบ	3
ข้อมูลเชิงเทคนิค	3
คุณสมบัติ	4
คำแนะนำก่อนการใช้งาน	4
คำแนะนำความปลอดภัย	4-5
ส่วนประกอบเครื่อง	5
การใช้งาน	6-9
การบำรุงรักษา	9

ENGLISH

Terms of warranty	10
Symbol	10
Specification	11
Properties	11
Instructions before use	11
Safety instructions	12
Machine build-in Component	13
Operating	13-17
Maintenance	17

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทจะไม่รับประกันสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
2. อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ร่วมกันต่างๆจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเช่นวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ต้องมีการชำรุดสึกหรอและต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน
3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานหรือใช้งานเกินกำลังของเครื่องรวมถึงการใช้งานผิดประเภท
4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน
5. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดปัญหาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้านี้ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า
6. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำจากคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์ที่ควรทราบ

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับเครื่องมือเพื่อให้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ก่อนการทำงาน



ฉนวนหุ้มสองชั้น



คำเตือน ระวังอันตราย



กำลังไฟ (วัตต์)



แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)



อ่านคู่มือการใช้งาน



สวมแว่นตานิรภัย



ใส่ถุงมือนิรภัย



ระวังไฟช็อต

ข้อมูลเชิงเทคนิค

รุ่น	AG6804
แรงดันไฟฟ้า	220V~
ความถี่	50Hz
กำลังไฟฟ้า	680W
ความเร็วรอบ (No-Load)	11000 r/min
น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่อง	1.78 Kg.

หมายเหตุ เนื่องจากเรามีการวิจัยและการพัฒนารายละเอียดในตัวอย่างต่อเนื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. Switch “ON” and “OFF” Operation

Warning: Before plug the angle grinder into the power socket, please make sure the spindle lock is on “OFF” position. To turn the angle grinder into switch “ON” position, then the tool start running. To switch the angle grinder into switch “OFF” position, then the tool stops. (Figure 6.)

Fig.10



7. Effective and safety working method

Warning-. It is prohibited to use the tools without the protect guard. To lay down the tools, please make sure the switch is on “OFF” position and the disc is stopped.

a) Use the correct position on disc, otherwise the disc will be damaged.

b) To put the strength approximately 1/2 weight of the tools itself, then you could get an satisfied effect. Using the tools with too much force will overload the tool and get the motor and disc damage.

c) In order to get good result, the slope between the disc and the working surface should be titled at the angle of 15° – 30°. (Figure 7.)

Fig.11



5. For cut the work piece

1. For cut the work piece, put inner flange with diameter 16 mm upside down. By inner flange facing up with diameter 20 mm. (Figure 6.)



Fig.6

- Then put the disc with diameter 115 mm into the groove by giving access to fit. (Figure 7.)



Fig.7

- Put the out flange onto the spindle by rotate. (Figure 8.)



Fig.8

- Press the button to lock the disc using a wrench tighten the out flange firmly. (Figure 9.)



Fig.9

คุณสมบัติ

เครื่องเจียรใช้งานร่วมกับใบเจียรหรือใบตัดขนาด 4 นิ้ว ใช้เจียรเหล็ก, สแตนเลส และตัดชิ้นงานทั่วไป

คำแนะนำก่อนการใช้งาน

1. ควรศึกษาและปฏิบัติ ตามคู่มือการใช้งานที่แนบมากับเครื่องอย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อควรระวัง สัญลักษณ์ ความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
2. ควรบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
3. ระวังอย่าให้เด็กใช้เครื่องมือและควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
4. ควรหยุดใช้ทันทีที่พบสิ่งผิดปกติกับเครื่องมือ
5. ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ที่มากับเครื่องนอกเหนือจากคู่มือระบุ อาจเกิดความเสียหายกับเครื่อง และไม่ได้ความปลอดภัย
6. การใช้งานต่อเนื่องไม่ควรใช้เกินกำลังของเครื่อง
7. ควรใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทงานแต่ละประเภท
8. เนื่องจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทสินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลที่ระบุในคู่มือเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
10. ข้อแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเหล่านี้กับเครื่องมือ Zinsano ของคุณตามที่ระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบตามที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น


คำแนะนำความปลอดภัย

เมื่อมีการใช้เครื่องมือนี้ควรระวังความปลอดภัยและจะต้องปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหายของอุปกรณ์เครื่องมือที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งานเครื่องนี้

1. เก็บเครื่องไว้ในสถานที่ที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
2. ควรวางเครื่องให้ห่างจากพื้นที่เปียกชื้นหรือฝน อย่าใช้เครื่องนี้ในพื้นที่ที่ใกล้กับวัตถุไวไฟ ก๊าซ หรือน้ำมัน
3. เก็บเครื่องให้ห่างจากเด็กและผู้อื่น
4. ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรเก็บไว้ในที่แห้งและล็อก เก็บให้พ้นมือเด็ก
5. ห้ามใช้เครื่องอย่างรุนแรง ควรใช้อย่างถูกต้อง
6. ควรใส่อุปกรณ์อย่างถูกต้อง
7. สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสม อย่าสวมเสื้อผ้าหลวมและเครื่องประดับ อาจจะเป็นอันตรายได้ ไม่ควรสวมถุงมือ สำหรับผมยาวให้สวมที่คาดผมด้วย

8. สวมแว่นตาและหน้ากากป้องกันความปลอดภัย
9. เว้นระยะห่างขณะใช้เครื่องให้ปลอดภัย
10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
11. ตรวจสอบเช็คเครื่องเป็นระยะ ๆ ถ้ามีชิ้นส่วนใด ๆ ที่ชำรุดให้แก้ไข อย่าวางประแจใกล้เครื่อง ก่อนที่เครื่องจะทำงาน หากละเลย อาจจะทำให้ประแจเกิดความเสียหายได้
12. ระวังมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ออกห่างจากสวิตช์ เปิด-ปิด เครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ
13. ถ้ารู้สึกง่วงไม่ควรใช้เครื่อง ควรหยุดการทำงานทันที
14. ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนชำรุดหรือไม่ อย่าใช้เครื่องถ้ามีชิ้นส่วนชำรุดหรือแตกหัก
15. การใช้งานของอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้แนะนำสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
16. เปลี่ยนอะไหล่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
17. การทำงานให้ปลอดภัย ควรใช้ปากกาจับชิ้นงานหรือคีมหนีบเพื่อจับชิ้นงาน จะช่วยให้มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้มือจับ
18. อย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและยังไม่ได้ถอดปลั๊ก
19. เก็บคู่มือความปลอดภัยนี้ไว้สำหรับการอ้างอิง

ส่วนประกอบของเครื่อง



- | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. การ์ดบังสะเก็ด | 2. ช่องใส่ด้ามจับเสริม | 3. ช่องตรวจเช็คและเปลี่ยนแปรงถ่าน |
| 4. สวิตช์เปิด-ปิด | 5. ด้ามจับตัวเครื่อง | 6. ปุ่มกดล็อกถอดใบ |

3. Fix the screw on protect guard until tightened (Figure 3.)

Fig.3



4. How to change the disc

Warning: Before installing or disassembling the disc, Please make sure the switch is in “OFF” position and the plug is not connected with socket.

- Fix the inner flange onto the spindle, then put the disc onto the inner flange. After that, put the out flange on the spindle. (Figure 4.)

Fig.4



- Press the spindle lock on the gear box, screw the out flange with the flange spanner included in the accessories until the out flange is fastened tightly. (Figure 5.)


Fig.5

- You can also install or disassemble the disc with two spanners, with one spanner to be installed to upper part of flange to lock the main shaft, and with another spanner to disassemble the flange nut.

Warning: The spindle lock is only used to install and disassemble the disc of the tool. It is prohibited from being used as a brake button when the tool is rotating. Otherwise the tool will be damaged and injury may occur to a person



Standard Machine build-in Component



1. Disc Protect Guard 2. Support Handle Hole 3. Carbon brush cap
4. On-Off Switch 5. Machine Handle 6. Locking - Unlocking button

Operating

1. Side Handle

Please use side handle for safe and convenient operation. The side handle can be installed easily in one of the holes on the side of the angle grinder. (Figure 1.)

Fig.1



2. Disc Protect Guard

Warning: Before installing or disassembling the disc, Please make sure the switch is in “OFF” position and the Plug is not connected with socket

To put the protruding position of protect guard into the slot on front cover, then turning 180° clockwise or counterclockwise. (Figure 2.)

Fig.2



การใช้งาน

1. ใส่ด้ามจับด้านข้าง

โปรดใส่ด้ามจับเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้งานสะดวกยิ่งขึ้น การติดตั้งด้ามจับสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางด้ามจับเข้าไปในช่องด้านข้างของตัวเครื่องเจียร์ (รูปที่ 1)

Fig.1



2. การดับสวิตช์

คำเตือน: ก่อนการติดตั้งหรือถอด การดับสวิตช์โปรดเช็คให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และปลั๊กไม่ได้เสียบอยู่ ใส่การดับสวิตช์ในตำแหน่งที่ยื่นออกมาบริเวณด้านหน้า จากนั้นหมุน 180° ตามเข็มนาฬิกา หรือ ทวนเข็มนาฬิกา (รูปที่ 2)

Fig.2



3. ชันสกรูยึดให้แน่น (รูปที่ 3)

Fig.3



4. วิธีการเปลี่ยนใบเจียร์

คำเตือน: ก่อนการติดตั้งหรือถอดใบเจียร์ โปรดเช็คให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และปลั๊กไม่ได้เสียบอยู่

- ใส่แปลนในเข้าไปในแกนหมุน นำใบเจียร์ใส่เข้าไปวางบนแปลนด้านใน หลังจากนั้นใส่หน้าแปลนนอกบนแกนหมุน(รูปที่ 4)

Fig.4



กดปุ่มล็อกแกนหมุน (รูปที่ 5) จากนั้นขันสกรูยึดแปลนนอกด้วยประแจที่รวมอยู่ในอุปกรณ์เสริมจนกระทั่งตัวยึดแปลนนอกแน่นแล้ว

คำเตือน: ปุ่มล็อกแกนหมุนมีไว้สำหรับการกดล็อกติดตั้งและประกอบใบเจียรเท่านั้น ห้ามกดปุ่มล็อกแกนหมุนนี้ในระหว่างที่เครื่องใช้งานอยู่เพราะอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายที่ร้ายแรงและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้



Fig.5

5. ขั้นตอนการติดตั้งใบตัดกระเบื้อง

- เมื่อต้องการตัดกระเบื้อง ให้วางแปลนในที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. คว่ำลงโดยหงายหน้าแปลนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ขึ้น (รูปที่ 6)



Fig.6

- จากนั้นให้วางใบตัดกระเบื้องที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 115 มม. ลงในร่อง โดยการวางใบตัดกระเบื้องลงไปในร่องในของใบตัดกระเบื้องเข้าร่องพอดี (รูปที่ 7)



Fig.7

Safety instructions

When using this tool should be aware of safety and must be followed to avoid the risk of equipment that may cause a fire, short circuit and accidents that occur to users. For the safety of users, please read the manual carefully before using the machine.

1. Keep the machine in a convenient place and easy to use.
2. Should Always place the machine away from damp or wet areas and do not use this machine in areas near flammable materials, gas or oil.
3. Store idle power tools keep away of children and other person
4. If the machine is not used for a long time, should be keep out of reach of children
5. Do not use excessive force machine, should be used correctly.
6. Should put the equipment correctly.
7. Wear suitable clothes. Do not wear loose clothing and jewelry, may be cause harmful. Do not wear gloves and a person with long hair should be wear a headband.
8. Use dust mask along with safety goggles.
9. Spaced while using the machine to be safe.
10. Use lubricating oil in tool maintenance.
11. Check the machine periodically if there are any parts that are damaged should be fix. Do not place the wrench near the machine before the machine is working, may be cause damaged wrench.
12. Beware hand and equipment away from the on-off switch to avoid accidental starting.
13. If you feel sleepy should not use the machine should be stopped immediately.
14. Check that the parts are damaged or not. Do not use the machine if parts are damaged or broken.
15. The use of other devices that are not recommended can cause accidents.
16. Change parts fit for use.
17. Secure work. Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.
18. Do not touch moveable parts or accessories unless the power source has been disconnected
19. Keep this safety manual for reference.

Technical data

Model	AG6804
Rated Voltage	220V~
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	680W
No-Load Speed	11000 r/min
Net Weight	1.78kg.

Note: Due to continuing program of research and development. The specifications herein are subject to change without prior notice.

Properties


Grinders use with grinding or cutting a 4 inch grinding steel, stainless steel. And cutting jobs

Instructions before use

1. Should study and follow the instruction manual attached to the machine, including safety precautions before use.
2. Should maintenance tools ready to use regularly.
3. Do not allow children to use the tool and should be kept away from children.
4. Stop using as soon as you find something wrong with the Tools.
5. Do not modify equipment that came with machine the addition of manual specifies. May cause damage to the machine and not safety.
6. Continuous operation should not overload the machine.
7. Use the right tool for each job type.
8. Research and development of The Company SINGSANGUAN&SONS CO., LTD.is an ongoing task, so specific information in this manual is subject to change without notice.
9. Technical specifications may differ in each country.
10. Recommend the use of accessory or component's Zinsano power tools as indicated in this manual. Using of accessories or other components other than those specified may cause users to get injured. Should the use of accessories or components as indicated.

- ใส่แปลนนอกโดยการหมุนเข้าไปในแกน (รูปที่ 8)

Fig.8



- กดปุ่มล็อกใบตัดกระเบื้อง โดยใช้ประแจขันที่แปลนนอกให้แน่น (รูปที่ 9)

Fig.9



6. การใช้งานสวิตช์ “เปิด” และ “ปิด”

คำเตือน: ก่อนเปลี่ยนปลั๊กเครื่องเจียร โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ในตำแหน่ง “OFF”

กดปุ่มเครื่องเจียรไปที่ตำแหน่ง “ON” จากนั้นเครื่องจะเริ่มทำงาน เมื่อสวิตช์ไปอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” เครื่องมือจะหยุดทำงาน (รูปที่ 10)

Fig.10



7. วิธีการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

- ใส่ใบเจียรให้ถูกต้อง มิฉะนั้นใบเจียรจะเกิดความเสียหาย
 - เมื่อใช้งาน ควรใช้แรงกดประมาณ 1/2 ของน้ำหนักเครื่อง การลงน้ำหนักแรงมากเกินไปจะทำให้เครื่องมือ, มอเตอร์และใบเจียรเสียหาย
 - เพื่อการใช้งานที่ดี ควรถือเครื่องอยู่ในองศาระดับ การเจียรพื้นผิวชิ้นงานที่มุม 15 – 30 (รูปที่ 11)
- คำเตือน-** ห้ามใช้เครื่องมือโดยไม่ใส่การดักจับสะกด เมื่อวางเครื่องมือลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” และใบเจียรหยุดสนิท

Fig.11



8. การเปลี่ยนแปรงถ่าน

1. การเปลี่ยนแปรงถ่าน ควรเปลี่ยนเมื่อเครื่องมือหยุดการทำงานหรือมีประกายไฟมากเกินไป
2. แปรงถ่านที่อยู่ภายใน ถูกเผาไหม้,แตกหรือมีขนาดสั้นกว่า 5 มม. จะต้องเปลี่ยนแปรงถ่านอันใหม่
3. การเปลี่ยนแปรงถ่านให้เปลี่ยนเป็นทุกครั้ง ไม่ควรเปลี่ยนข้างเดียว เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติและมอเตอร์ชำรุดได้
4. เนื่องจากแปรงถ่านอยู่ภายใน ดังนั้นควรเปลี่ยนโดยศูนย์บริการซ่อมบำรุงของเรา
5. หลังจากเปลี่ยนแปรงถ่านใหม่แล้ว ให้เปิดเครื่องประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้แปรงถ่านเข้ารูปพอดี
6. เพื่อป้องกันความชำรุดเสียหาย ควรถอดแปรงถ่านออกก่อนทุกครั้ง เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์ภายใน เช่น ฟันหรือชุดเฟืองเกียร์

การบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจเช็คหรือทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ ทำความสะอาดเครื่องมือ ควรทำความสะอาดเครื่องมือโดยการใช้แปรงปัด
2. ช่องระบายอากาศของเครื่องมือควรจะทำสะอาดอย่างสม่ำเสมอโดยการใช้ลมเป่าเพื่อไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไปเนื่องจากอากาศไม่สามารถระบายออกได้
3. ตรวจเช็คอยู่เสมอๆ ว่ามีชิ้นส่วนของเครื่องมือเสียหายหรือไม่ หากพบว่ามี ความเสียหายควรแก้ไขให้เรียบร้อย
4. ตัวเครื่องมือไม่ควรมียอยแตกหรือได้รับความเสียหาย
5. ตรวจเช็คอยู่เสมอๆ ว่าสายไฟได้รับความเสียหายหรือไม่

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือมีสีซีดจาง ผิดรูปทรง หรือแตกหักได้ เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Zinsano เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Zinsano

Terms of warranty

1. The Company will not responsible if the User removes or modifies without the approval of company.
2. Standard accessories are not subject to warranty conditions, such as consumable materials or material that must be replaced for a specified period of time.
3. The Company will not responsible for any damage caused by improper use of the manual or excessive use of the machine.
4. The Company will not responsible for any damage caused by accident or negligence of the User.
5. The company will not responsible for any damage from power supply problem of User that are not up to the standards of the product.
6. The company is not responsible for any damage that is not maintained properly or not follow the instructions in the user manual.

Symbols

The symbols used for the tool to understand the meaning of the symbols before the operation.



Double insulation



Warning! Danger



Rate Power (Watt)



(Voltage Volt)



Read instruction manual carefully



Wear safety glasses



Wear safety glove



Beware of electrical shock